

## Dimensjonsmåler

**VVS-nr.: 15 43 92 900**

Dimensjonsmåler til oppmåling av den indre dimensjonen av et rør i rense- og inspeksjonsbrønner.

Måler dimensjoner fra Ø 96 til 240 mm (indre radius).

Du senker dimensjonsmåleren i brønnen ved hjelp av monteringsstangen (VVS-nr. 15 43 90 801) og monteringsforlengeren (VVS-nr. 15 43 90 802). Deretter fører du dimensjonsmåleren inn i det ønskede røret og dreier rundt monteringsstangen med klokka. Målestaven føres da til toppen av røret.

Når du kjenner en svak stramming, vender du monteringsstangen tilbake, og da vil dimensjonsmåleren bli trukket opp av brønnen igjen. Du kan nå lese av rørets indre dimensjon på skalaen på måleinstrumentet.

